

DCCDIP2 – Montageanleitung für Yamaha SR500

Die Kabel müssen nach Tabelle angeschlossen werden.

-Farbe DCCDIP2	Pin Nr. DCCDIP2	SR500 Orig.Box: 3HI-50	SR400 Orig.Box: 3GW-10 Nr. 3GW-85540-10	Bezeichnung	Erklärung
Orange	1 	 Orange	 Orange	IC 1	Zündspule 1
Blau	2 	 Schwarz	 Schwarz	SENSE GND	- Masse Sensor
	3			POWEROUT 1	+ 12V Schaltausgang 1 (z.B. Kraftstoffpumpenrelais)
	4			M	Ausgang für Servomotor
	5			M	Ausgang für Servomotor
	6			TPS	Drosselklappensensor
	7				Reserve
	8		Blau & Hellblau (Diode), Blau/Schwarz	BLOCK	Multifunktionaler Eingang 2 Hellblau = Neutralleuchte, Blau = Neutralschalter Blau/Schwarz = Ständerschalter
Gelb	9 	 Weiss/Grün	 Grün/Weiss	CKPS (1)	Eingang für Pick-Up 1
	10			IC 2	Zündspule 2
Blau	11 	 Schwarz	 Schwarz	GND	- Masse
	12			POWEROUT 2	+ 12V Schaltausgang 2 (Schaltblitz)
Rot	13 		 Braun	+ 12 V	+ 12V
	14			POWEROUT 3	+ 12V Schaltausgang 3 (power jet)
	15			TACHO	Ausgang Drehzahlmesser
	16			SENSE GND	- Masse Sensor
	17			+ 5 V	+ 5V für Sensoren
	18			STPS	Eingang Servo-Positionssensor
Grün	19 	 Schwarz/Weiss	 Schwarz/Weiss	KILL SWITCH	multifunktionaler Eingang 1
Braun	20 	 Weiss/Rot	 Blau/Weiss	CKPS (2)	Eingang für pick-up 2
			 Blau/Gelb	side stand	Seitenständer 2